



Руководство по эксплуатации Пневматического скобозабивного инструмента APROM 8016, APROM 8016NL



ВНИМАНИЕ! Перед использованием инструмента прочтите настоящую инструкцию. Соблюдайте правила безопасности. Держите данную инструкцию вблизи с инструментом

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ РАБОТАЙТЕ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ И НАУШНИКАХ

Во время работы с инструментом существует опасность повреждения глаз. Во время выхода отработанного воздуха грязь (пыль, опилки и т.п.) может попасть в глаза, или крепеж, отскочивший от поверхности, может нанести вред/покалечить глаза. Поэтому, во время работы, всегда носите защитные очки. Работодатель и работник должны быть уверены, что очки одеты. Защита для глаз должна соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих», которая обеспечивает защиту, как с профильной части, так и с фронтальной. Работодатель обязан обеспечить всех работающих средствами защиты глаз (защитными очками).

Защита органов слуха должна использоваться в случаях, когда рабочая обстановка создает шум, превышающий максимально допустимый уровень, во избежание их повреждения. Работодатель должен быть уверен, что его сотрудник, а также другие люди, находящиеся в зоне повышенного уровня шума, имеют и используют защитные средства органов слуха во время работы.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ ГАЗЫ, КРОМЕ ВОЗДУХА

Данный инструмент спроектирован для работы только на сжатом воздухе. Не подключайте инструмент к источникам, в которых давление сжатого воздуха превышает максимально допустимое для данного инструмента. Не подключайте инструмент к источникам, наполненным воспламеняемыми газами (кислород, ацетилен, и т.д.), существует опасность воспламенения и взрыва.

РАБОТАЙТЕ НА МИНИМАЛЬНОМ ТРЕБУЕМОМ ДАВЛЕНИИ

Данный инструмент спроектирован для работы на давлении сжатого воздуха от 0,5 МПа до 0,6 МПа (5-6 бар). Давление должно выставляться согласно типу работ и используемому крепежу. Запрещается использовать инструмент при давлении сжатого воздуха более 0,6 МПа (6 бар). Никогда не подключайте инструмент к источнику с давлением сжатого воздуха 1,4 МПа (14 бар), это может вызвать взрыв и нанести тяжкий вред здоровью или даже смерть

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ РЯДОМ С ВЗРЫВООПАСНЫМИ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Запрещается использовать инструмент рядом с взрывоопасными и легковоспламеняемыми веществами (растворитель, бензин и т.п.). Существует опасность затягивания компрессором паров взрывоопасных и легковоспламеняемых веществ и попадания в инструмент, что в дальнейшем может привести к возгоранию и взрыву

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НИЖЕ +5°C

Запрещается использовать инструмент при температуре окружающей среды ниже +5°C, так как при низких температурах снижается эластичность резинотехнических изделий. Уплотнение не обеспечивается, снижается ударная сила, амортизатор разрушается значительно быстрее

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИТИНГИ

Соединительная арматура, установленная на инструмент, не должна сохранять давление воздуха при отсоединении от источника. При использовании неправильного фитинга в инструменте может сохраняться достаточное давление воздуха даже после отключения от источника, что может стать причиной непроизвольного выстрела крепежом, в результате которого возможно нанести травму себе или окружающим

ОТКЛЮЧАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ОТ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ЕСЛИ ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Инструмент должен быть отключен от источника сжатого воздуха и разряжен после завершения работы или приостановке работ, а также при перемещении с одного рабочего места на другое. Отключите инструмент от пневматической системы и извлеките из него весь крепеж перед разборкой, ремонтом или изъятием застрявшего крепежа

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕПЕЖ

Использование не соответствующего крепежа приведет к поломке инструмента, а также может привести к серьезным травмам и/или смерти

ПРОВЕРЯЙТЕ НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Потерянные или неверно установленные крепежные соединения могут повлечь за собой поломку или нанести вред работнику во время работы. Всегда проверяйте соответствие и надежность крепежных соединений (винтов, болтов, гаек, штифтов, стопорных колец и т.п.)

НЕ НАЖИМАЙТЕ НА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК, ДО ТОГО КАК ВЫ ПРИСТУПИТЕ К РАБОТЕ

В то время когда инструмент уже подсоединен к источнику сжатого воздуха, не нажимайте на курок, до того как Вы приступите к работе. При переходе с одного места работы на другое не нажимайте на курок, существует опасность нанесения вреда себе и окружающим

НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТ НИ НА СЕБЯ, НИ НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЖИВОТНЫХ

При направлении инструмента на людей или животных, может произойти непроизвольный выстрел, что приведет к серьезным травмам и/или смерти

ПЛОТНО ПРИЖИМАЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ К ПОВЕРХНОСТИ

Не плотно прижатый предохранитель, находящийся на носу инструмента, может повлечь вылет крепежа, что может привести к серьезным травмам и/или смерти

БЕРЕГИТЕ РУКИ И ТЕЛО

При зарядке и использовании инструмента, никогда не помещайте руки или другие части тела в зону вылета крепежа. Непроизвольный выстрел может привести к серьезным травмам рук и тела и/или смерти

НЕ ЗАБИВАЙТЕ КРЕПЕЖ БЛИЗКО К УГЛУ ПОВЕРХНОСТИ, А ТАКЖЕ В ТОНКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность может отколоться, в результате чего, вылетевший крепеж может привести к серьезным травмам и/или смерти

НЕ ЗАБИВАЙТЕ КРЕПЕЖ ПОВЕРХ ДРУГОГО КРЕПЕЖА

Забивание крепежа поверх другого крепежа может нанести Вам и/или окружающим серьезные травмы и/или смерть, путем отскока/откола крепежа

ИЗЪЯТИЕ КРЕПЕЖА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

После завершения работы, если в магазине остался крепеж, инструмент нужно держать осторожно. Во избежание непроизвольного выстрела, отсоедините инструмент от источника сжатого воздуха, затем извлеките из магазина инструмента оставшийся крепеж

ПРОВЕРЯЙТЕ ИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ КОНТАКТНОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

При частом использовании инструмента в автоматическом режиме, проверяйте исправность работы контактного механизма предохранителя. Не используйте инструмент, если контактный механизм неисправен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА НА УЛИЦЕ И НА ВЫСОТЕ

При перекрытии кровли или схожих поверхностей, начинайте работу с нижней части поверхности и постепенно переходите выше. Крепление сверху вниз опасно, т.к. Вы можете оступиться и упасть. При работе на высоте зафиксируйте шланг, как показано на рисунке

Примите к сведению следующие основные положения безопасности в дополнение к вышеуказанной инструкции:

- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ, ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ИЗ ЧАСТЕЙ ИНСТРУМЕНТА (КУРОК, КОНТАКТНАЯ ЧАСТЬ), НАЖАТА
- НИКОГДА НЕ ПРИВОДИТЕ ИНСТРУМЕНТ В ДЕЙСТВИЕ В ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО
- НЕ РАБОТАЙТЕ ИНСТРУМЕНТОМ, ЕСЛИ ОН НЕ ЗАРЯЖЕН КРЕПЕЖОМ
- НЕ ИГРАЙТЕСЬ ИНСТРУМЕНТОМ
- НЕ РАБОТАЙТЕ ИНСТРУМЕНТОМ, ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДНА ДЕТАЛЬ НЕ ИСПРАВНА
- БЕРЕГИТЕ ИНСТРУМЕНТ
- Не используйте инструмент как молоток
- Переносите инструмент вручную, не тяните инструмент за шланг
- Инструмент должен использоваться по назначению
- Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании инструмента должна составлять от +15°C до +30°C
- Храните инструмент в сухом месте вдали от детей
- Не пользуйтесь инструментом без ярлыка безопасности
- Не усовершенствуйте инструмент

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА

Установленные фитинги быстроразъемного соединения (БРС) не задерживает воздух внутри инструмента при отключении от пневматической системы, тем самым соответствует требованиям технике безопасности. Присоединительные размеры фитинга приведены на рисунке 1





Рисунок 1 – Фитинг БРС

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНСТРУМЕНТА



1. Держатель
2. Фитинг БРС
3. Спусковой крючок
4. Защелка слайдера
5. Магазин
6. Корпус

НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Применяется при производстве и сборке мебели, строительных работах, обшивке дерева материалом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шум: LWA, 1 сек., 70 дБ; LpA, 1 сек., 87 дБ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТА

| | APROM 8016 | APROM 8016 (NL) (удлиненный носик) |
|-----------------------|---|---|
| Вес, кг | 0,9 кг | 1,05 кг |
| Габариты, мм | 221x43x144 мм | 221x43x169 мм |
| Рабочее давление | 5-6 атм | |
| Расход воздуха | 0.3 литр/цикл | |
| Вместимость магазина | 157 шт | |
| Используемый крепеж | Мебельная скоба | |
| Тип крепежа | Альфапром 80, Prebena A, BeA 80, Senco AT, GA21 и аналогичные | |
| Длина ножки скобы, мм | 06-16 мм | |
| Ширина скобы, мм | 12.7 мм (12.8мм) | |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Инструмент 1 шт.
Инструкция 1 шт.
Ремонтный комплект (боек в сборе, кольцо поршня, бампер) – 1шт
Ключ – 1шт
Масленка – 1 шт.
Схема со спецификацией 1 шт.
Пластиковый защитный чемодан 1 шт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГИЕ ГАЗЫ, КРОМЕ ВОЗДУХА

Данный инструмент спроектирован для работы только на сжатом воздухе. Не подключайте инструмент к источникам, в которых давление сжатого воздуха превышает максимально допустимое для данного инструмента. Не подключайте инструмент к источникам, наполненным воспламеняемыми газами (кислород, ацетилен, и т.д.), существует опасность воспламенения и взрыва

РАБОТАЙТЕ НА МИНИМАЛЬНОМ ТРЕБУЕМОМ ДАВЛЕНИИ

Данный инструмент спроектирован для работы на давлении сжатого воздуха от 0,5 МПа до 0,6 МПа (5-6 бар). Давление должно выставляться согласно типу работ и используемому крепежу.

Запрещается использовать инструмент при давлении сжатого воздуха более 0,6 МПа (6 бар). Никогда не подключайте инструмент к источнику с давлением сжатого воздуха 1,4 МПа (14 бар.), это может вызвать взрыв и нанести тяжкий вред здоровью или даже смерть

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ РЯДОМ С ВЗРЫВООПАСНЫМИ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Запрещается использовать инструмент рядом с взрывоопасными и легко воспламеняемыми веществами (растворитель, бензин и т.п.). Существует опасность затягивания компрессором паров взрывоопасных и легко воспламеняемых веществ и попадания в инструмент, что в дальнейшем может привести к возгоранию и взрыву

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИТИНГИ

Соединительная арматура, установленная на инструмент, не должна сохранять давление воздуха при отсоединении от источника. При использовании неправильного фитинга в инструменте может сохраняться достаточное давление воздуха даже после отключения от источника, что может стать причиной непроизвольного выстрела крепежом, в результате которого возможно нанести травму себе или окружающим

ОТКЛЮЧАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ОТ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ЕСЛИ ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Инструмент должен быть отключен от источника сжатого воздуха и разряжен после завершения работы или приостановке работ, а также при перемещении с одного рабочего места на другое. Отключите инструмент от пневматической системы и извлеките из него весь крепеж перед разборкой, ремонтом или изъятием застрявшего крепежа


СМАЗЫВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Очень важно, чтобы инструмент был тщательно смазан. В противном случае, инструмент будет работать ненадлежащим образом, существенно увеличивается вероятность поломки.

(1) Для смазывания используйте только масло, предназначенное для смазки пневматических инструментов. Не используйте масла, которые могут повредить кольца и другие резиновые части. Это может привести к остановке работы инструмента.

(2) Если Вы работаете нечасто, смазывайте инструмент один раз в день. При частой работе: дважды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА К ПНЕВМОСИСТЕМЕ



Используйте блок подготовки для обеспечения требуемого качества воздуха, подаваемого в инструмент.

Блок подготовки должен состоять из следующих модулей:

Фильтр – помогает минимизировать попадание в инструмент грязи, воды посторонних частиц

Регулятор давления – предназначен для регулировки необходимого давления сжатого воздуха, подаваемого в инструмент

Лубрикатор (маслораспылитель) – предназначен для смазки инструмента, путем дозированной подачи масла в воздух

Примечание: Максимальная длина шланга, установленного после блока подготовки, не должна превышать 5 метров. В противном случае эффективность работы лубрикатора будет снижена, и инструмент не будет получать необходимое количество смазки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом работы, обязательно прочтите требования безопасности при работе с инструментом

3.1. Перед началом работы

- 3.1.1. Наденьте защитные очки
- 3.1.2. Не подключайте инструмент к пневматической системе
- 3.1.3. Не загружайте в инструмент крепеж
- 3.1.4. Проверьте отсутствие крепежа в носике и магазине инструмента
- 3.1.5. Проверьте надежность крепежных соединений
- 3.1.6. Проверьте исправность работы механизма курка
- 3.1.7. Закапайте в инструмент 2-3 капли масла для пневмоинструмента
- 3.1.8. Подсоедините инструмент к пневматической системе
- 3.1.9. Проверьте, нет ли утечек воздуха на инструменте
- 3.1.10. Проверьте исправность предохранителя. Для этого:

- держите инструмент на весу
- направьте инструмент вниз в свободное пространство
- убедитесь, что Вы не направили инструмент ни на себя, ни на других людей или животных
- не касайтесь механизмом контактного предохранителя поверхности
- нажмите на курок.

Если инструмент не сработал – предохранитель исправен.

Если произошел выстрел – **не работайте инструментом**. Если причину устранить не удалось, обратитесь в ближайший сервисный центр (адреса и телефоны сервисных центров указаны в гарантийном талоне)

3.1.11. Проверьте исправность курка. Для этого:

- возьмите инструмент за ручку
- не нажимайте курок
- прижмите торец носика к рабочей поверхности так, чтобы механизм контактного предохранителя поднялся вверх

Если инструмент не сработал – курок исправен

Если произошел выстрел – **не работайте инструментом**, обратитесь в ближайший сервисный центр

3.2. Работа инструментом

- 3.2.1. Наденьте защитные очки
- 3.2.2. Наденьте защитные наушники, если уровень шума, превышает максимально допустимый уровень
- 3.2.3. В процессе работы берегите руки и остальные части тела
- 3.2.4. Не подключайте инструмент к пневматической системе
- 3.2.5. Загрузите крепеж в магазин инструмента, для этого: - Нажмите защелку слайдера вниз - Откройте крышку магазина, потянув на себя
- 3.2.6. Установите крепеж в магазин
- 3.2.7. Закройте крышку магазина. Убедитесь, что защелка слайдера закрылась полностью
- 3.3. Установите давление сжатого воздуха посредством регулятора на блоке подготовки на отметке 0,5 МПа (5 бар)
- 3.4. Произведите выстрел в рабочую поверхность
- 3.5. Оцените качество забивания крепежа. Если крепеж забит полностью, то приступайте к работе. Если крепеж забит не полностью, настройте минимальное необходимое давление сжатого воздуха, при котором крепеж будет забит полностью.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 4.1. Храните инструмент в сухом теплом месте при температуре от 5 до 40°C вдали от детей
- 4.2. Не храните инструмент при температурах ниже 0°C
- 4.3. При длительном хранении оберните металлические части инструмента промасленной бумагой для предотвращения коррозии
- 4.4. Храните инструмент в оригинальной упаковке.
- 5.1. Не разбирайте инструмент самостоятельно! Вы можете причинить себе или окружающим тяжкий вред здоровью и/или смерть
- 5.2. Ремонтировать инструмент имеют право только специалисты сервисного центра

ООО АЛЬФАПРОМ

Телефоны горячей линии сервисного центра:
+7 926 208 52 17, +7 (499) 372 22 89

Адреса и номера телефонов ближайших сервисных центров
находятся в гарантийном талоне или на сайте: www.tdkf.ru